

1	UTILIZAÇÃO PREVISTA	3
2	DESCRIÇÃO (FIG. A)	3
3	LISTA DE CONTEÚDO DA EMBALAGEM	3
4	SÍMBOLOS	4
5	PROCEDIMENTOS GERAIS DE SEGURANÇA	4
5.1	<i>Local de trabalho</i>	4
5.2	<i>Segurança elétrica</i>	4
5.3	<i>Segurança de pessoas</i>	5
5.4	<i>Manuseamento e emprego de ferramentas elétricas com precaução</i>	5
5.5	<i>Assistência técnica</i>	6
6	INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA ADICIONAIS PARA SERRA DE ESQUADRIA	6
7	MONTAGEM	6
7.1	<i>Montagem do conjunto da guarda e placa (Fig. A & B)</i>	6
7.2	<i>Montagem dos pés de borracha (Fig. C)</i>	6
8	OPERAÇÃO	6
8.1	<i>Inclinação da mesa (Fig. A)</i>	6
8.2	<i>Instalação da lâmina (Fig. 4)</i>	7
8.2.1	<u>Remoção da lâmina (Fig. D)</u>	7
8.2.2	<u>Instalação da lâmina (Fig. E)</u>	7
8.2.3	<u>Ajustar a tensão da lâmina (Fig. D)</u>	7
8.2.4	<u>Definir a lâmina de serra a um ângulo de 90° em relação à mesa (Fig. A e F)</u>	7
8.3	<i>Usando a serra de esquadria</i>	8
8.4	<i>Iniciar e parar a serra de esquadria (Fig. A)</i>	8
8.5	<i>Controlo de velocidade (Fig. A)</i>	8
8.6	<i>Fazendo cortes internos (Fig. D & E)</i>	8
8.7	<i>Soprador de serradura (Fig. A)</i>	9
8.8	<i>Encravamentos da lâmina de serra</i>	9
9	DADOS TÉCNICOS	9

10	RUÍDO	9
11	LIMPEZA E MANUTENÇÃO	9
11.1	<i>Manutenção</i>	9
11.2	<i>Limpeza</i>	9
11.3	<i>Lubrificação</i>	10
12	DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO	10
13	ARMAZENAMENTO	10
14	GARANTIA	10
15	MEIO-AMBIENTE	11
16	DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE	11

SERRA DE ESQUADRIA 120 W POWX195

1 UTILIZAÇÃO PREVISTA

A serra de esquadria foi concebida para cortar madeira até uma espessura máxima de 50 mm. Pode também ser usada para cortar plástico e placas compostas, não é adequada para cortar metal. Materiais redondos apenas podem ser cortados com dispositivos de fixação adequados (não incluídos). O aparelho não está indicado para uso industrial.



AVISO! Antes de utilizar a máquina, leia atentamente este manual para garantir a sua própria segurança. Ceda apenas a sua ferramenta elétrica juntamente com este manual de instruções.

2 DESCRIÇÃO (FIG. A)

1. Tubo soprador de pó
2. Botão de bloqueio da placa de estabilização
3. Alavanca do suporte da lâmina
4. Guarda de proteção
5. Suporte da lâmina superior
6. Lâmina de serra
7. Placa de estabilização
8. Bocal soprador de pó
9. Inserção da mesa
10. Escala angular da mesa
11. Botão de bloqueio da mesa
12. Botão de alimentação
13. Mostrador da velocidade
14. Barra de suporte
15. Indicador de ângulo da mesa

3 LISTA DE CONTEÚDO DA EMBALAGEM

- Remova todo o material de embalagem.
- Remova os suportes de embalagem e transporte ainda existentes (se houver).
- Verifique a existência de todo o conteúdo da embalagem.
- Verifique possíveis danos de transporte na ferramenta, no cabo de alimentação, no conector e em todos os acessórios.
- Se possível, guarde a embalagem até ao fim do período de garantia. Elimine-a depois através do seu sistema de recolha de resíduos local.



AVISO: Os materiais de embalagem não são brinquedos! As crianças não devem brincar com sacos de plástico! Perigo de asfixia!

1x serra de esquadria (1 lâmina instalada)
1x lâmina separada
1x conjunto de guarda e placa de proteção

4x pés de borracha incluindo pernos e anilhas
2x chaves sextavadas



Caso haja partes em falta ou danificadas, por favor, contacte o seu comerciante.

4 SÍMBOLOS

Neste manual e/ou na máquina são utilizados os seguintes símbolos:

	Apresenta risco de ferimentos pessoais ou danos na ferramenta.		Use proteção ocular.
	Leia cuidadosamente as instruções antes da utilização.		Use luvas de proteção.
	Em conformidade os requerimentos essenciais aplicáveis da(s) diretiva(s) europeia(s).		Informação importante.

5 PROCEDIMENTOS GERAIS DE SEGURANÇA

Leia todos os avisos de segurança e todas as instruções. O não-cumprimento dos avisos e instruções podem provocar choque elétrico, incêndio e /ou ferimentos graves. Guarde todos os avisos e instruções para referencia futura. O conceito utilizado a seguir de “Ferramenta elétrica” refere-se a ferramentas elétricas com cabo de alimentação ou alimentação por bateria (sem cabo elétrico).

5.1 Local de trabalho

- Mantenha a sua área de trabalho limpa e arrumada. A desordem e áreas de trabalho com pouca iluminação podem desencadear acidentes.
- Não trabalhe com o aparelho em ambientes com risco de explosão, onde se encontrem líquidos, gases ou poeiras inflamáveis. As ferramentas elétricas produzem faíscas, as quais podem inflamar as poeiras ou vapores.
- Mantenha as crianças e outras pessoas afastadas durante a utilização da ferramenta elétrica. Em caso de distração, pode perder o controlo sobre o aparelho.

5.2 Segurança elétrica

Certifique-se sempre que a tensão de alimentação corresponde à voltagem especificada na placa de características.

- A ficha de ligação do aparelho tem que encaixar corretamente na tomada. A ficha não pode de forma alguma ser modificada. Não utilize nenhum adaptador juntamente com aparelhos ligados à terra. As fichas intactas e tomadas adequadas diminuem o risco de choque elétrico.
- Evite o contacto físico com superfícies ligadas à terra, tais como tubagens, aparelhos de aquecimento, fogões e frigoríficos. Existe um risco agravado de choque elétrico, se tiver contacto físico com terra.
- Mantenha o aparelho afastado de chuva ou humidade. A entrada de água num aparelho elétrico aumenta o risco de choque elétrico.
- Não utilize o cabo elétrico para segurar ou pendurar o aparelho ou para puxar a ficha da tomada. Mantenha o cabo elétrico afastado do calor, óleo, arestas afiadas ou de peças de aparelhos em movimento. Os cabos elétricos danificados ou dobrados aumentam o risco de choque elétrico.
- Se trabalhar com uma ferramenta elétrica ao ar livre, utilize apenas extensões que sejam também indicadas para uso no exterior. A utilização de uma extensão apropriada para uso no exterior diminui o risco de choque elétrico.

- Caso não seja possível evitar operar a ferramenta elétrica num local húmido, use um dispositivo contra corrente residual (RCD). O uso de um RCD reduz o risco de choque elétrico.

5.3 Segurança de pessoas

- Esteja atento. Esteja concentrado e seja sensato ao trabalhar com uma ferramenta elétrica. Não utilize o aparelho se estiver cansado ou sob a influência de estupefacientes, álcool ou medicamentos. Um momento de distração durante a utilização do aparelho pode provocar ferimentos graves.
- Use equipamento de proteção individual e use sempre óculos de proteção. O uso de equipamento de proteção individual, assim como máscaras anti-poeiras, calçado de segurança anti-derrapante, capacete de segurança ou proteção auricular, conforme o tipo e aplicação da ferramenta elétrica, diminui o risco de ferimentos.
- Evite uma entrada em funcionamento acidental. Certifique-se de que o interruptor se encontra na posição "OFF (0)" (desligado), antes de inserir a ficha na tomada. Se tiver o dedo no interruptor ao segurar o aparelho ou ligar o aparelho à corrente elétrica com o interruptor ativado, podem resultar acidentes.
- Retire ferramentas de ajuste ou chaves de parafusos, antes de ligar o aparelho. Uma ferramenta ou chave que se encontre numa peça giratória do aparelho pode provocar ferimentos.
- Não se sobrevalorize. Tenha atenção a uma postura correta e mantenha sempre o equilíbrio. Desta forma, poderá controlar melhor o aparelho em situações inesperadas.
- Use vestuário apropriado. Não use roupas largas nem jóias. Mantenha o cabelo, roupa e luvas de trabalho afastados de peças em movimento. As roupas soltas, jóias ou cabelos compridos soltos podem ser apanhados pelas peças em movimento.
- Se puderem ser montados dispositivos de aspiração e absorção de poeiras, certifique-se de que os mesmos estão ligados e são utilizados corretamente. A utilização destes dispositivos diminui os riscos associados a poeiras.

5.4 Manuseamento e emprego de ferramentas elétricas com precaução

- Não sobrecarregue o aparelho. Utilize a ferramenta elétrica indicada para o seu trabalho. Com a ferramenta elétrica adequada, trabalha melhor e de forma mais segura nas áreas de trabalho indicadas.
- Não utilize uma ferramenta elétrica com o interruptor danificado. Uma ferramenta elétrica que não possa ser mais ligada ou desligada é perigosa e tem de ser reparada.
- Retire a ficha da tomada antes de proceder a ajustes no aparelho, substituir acessórios ou arrumar o aparelho. Esta medida de precaução impede o arranque acidental do aparelho.
- Guarde as ferramentas elétricas não utilizadas fora do alcance das crianças. Não permita que outras pessoas façam uso do aparelho, se não estiverem familiarizadas com o mesmo ou não tiverem lido estas instruções. As ferramentas elétricas são perigosas, se forem utilizadas por pessoas inexperientes.
- Faça a manutenção do aparelho com cuidado. Inspeccione se as peças móveis do aparelho funcionam corretamente e não bloqueiam, se as peças estão partidas ou danificadas de forma a comprometer o funcionamento do aparelho. Mandar reparar as peças danificadas antes da utilização do aparelho. Muitos acidentes têm a sua origem na manutenção incorreta das ferramentas elétricas.
- Mantenha as ferramentas de corte afiadas e limpas. As ferramentas de corte com extremidades de corte afiadas, com uma manutenção correta, bloqueiam menos e são mais fáceis de manusear.

- Utilize a ferramenta elétrica, acessórios, ferramentas normalizadas, etc. de acordo com estas instruções e da forma designada para este tipo especial de aparelho. Tenha também em atenção as condições de trabalho e a tarefa a executar. O emprego das ferramentas elétricas para aplicações diferentes das estipuladas pode desencadear situações de perigo.

5.5 Assistência técnica

- Mandar reparar o seu aparelho apenas por técnicos qualificados e apenas com peças de substituição originais. Desta forma, é assegurado que a segurança do aparelho se mantém.

6 INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA ADICIONAIS PARA SERRA DE ESQUADRIA

- Utilize óculos de proteção e máscara anti-poeiras.
- Utilize esta máquina de serrar apenas no interior.
- Certifique-se de que os dentes da lâmina se encontram direcionados para baixo antes de iniciar a utilização da máquina.
- No caso de existência de dentes da lâmina partidos ou danificados, deverá substituir a lâmina.
- Utilize a máquina de serrar numa plataforma estável e plana.
- Nunca experimente pressionar a lâmina na respetiva parte lateral, pois esta pode partir-se.
- Verifique se as peças de madeira contêm pregos, etc.; nesse caso, retire-os.
- Nunca coloque as suas mãos sobre a superfície da lâmina.
- Nunca deixe a serra de corte ligada sem supervisão.
- Os restos de madeira, etc. que se encontrem junto da máquina em funcionamento não devem ser retirados manualmente. Desligue a máquina antes de retirar os restos de madeira.

7 MONTAGEM

7.1 Montagem do conjunto da guarda e placa (Fig. A & B)

- Remova os 2 parafusos (a) localizados na extremidade da barra de suporte (14).
- Posicione o braço (b) do conjunto da guarda e placa (c) por cima dos 2 orifícios na barra de suporte (14).
- Deslize os 2 parafusos (a) no braço e aperte-os fixamente.
- Instale o tubo soprador de pó (1) por cima do bocal na parte superior da barra de suporte (14).

7.2 Montagem dos pés de borracha (Fig. C)

- Use os pernos sextavados e as anilhas planas fornecidas para instalar os pés na parte inferior da serra de esquadria, como mostrado na figura C.
- Alternativamente, pode usar porcas e pernos adequados (não fornecidos), para instalar a serra de esquadria diretamente numa bancada de trabalho.
- Ao montar numa bancada de trabalho, para reduzir a vibração e o ruído, coloque um tapete de borracha com nervuras finas de 3 a 13 mm (não fornecido) entre a bancada de trabalho e a serra de esquadria.

8 OPERAÇÃO

8.1 Inclinação da mesa (Fig. A)

A mesa poderá ser ajustada até um ângulo de 45°. Deverá proceder da seguinte maneira:

- Solte o botão de bloqueio (11) por baixo da bancada.
- Vire a mesa manualmente até obter o ângulo desejado.
- O ângulo pode ser verificado através da escala presente na máquina (10).

- Aperte o botão de bloqueio (11).

8.2 Instalação da lâmina (Fig. 4)



Antes de levar a cabo intervenções no equipamento, remova a ficha da tomada.

8.2.1 Remoção da lâmina (Fig. D)

- Remova a inserção da mesa (9).
- Levante a alavanca do suporte da lâmina (3) para remover a tensão da lâmina de serra.
- Empurre para baixo o braço superior (a) e remova a lâmina.
- No caso de uma lâmina presa, reduza a tensão, como descrito no parágrafo 8.2.3

8.2.2 Instalação da lâmina (Fig. E)

- Agora pode ver o suporte da lâmina inferior (b) através do orifício de inserção da mesa.
- Engate a lâmina nova no suporte da lâmina superior (b) com 2 linguetas de lâmina nas reentrâncias (c) e, de seguida, no suporte da lâmina superior (5).
- Os suportes da lâmina (5 e b) possuem duas ranhuras.
- Use a ranhura 1 para cortar em linha (0°) com o braço superior.
- Use a ranhura 2 para cortar em ângulos retos (90°) para o braço superior.
- Empurre a alavanca de tensão da lâmina para baixo para voltar a tensionar a lâmina.
- Coloque novamente a inserção da mesa.

8.2.3 Ajustar a tensão da lâmina (Fig. D)

- Levante a alavanca de tensão da lâmina (3) para a posição vertical.
- Rode a alavanca de tensão da lâmina (3) no sentido dos ponteiros do relógio para aumentar a tensão da lâmina e rode no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio para reduzir a tensão da lâmina.
- Reduza a alavanca de tensão da lâmina e verifique novamente a tensão.



NOTA: Demasiada tensão irá reduzir a vida útil da lâmina.

NOTA: A lâmina pode dobrar ou partir por tensão insuficiente.

8.2.4 Definir a lâmina de serra a um ângulo de 90° em relação à mesa (Fig. A e F)

- Solte o botão de bloqueio da placa de estabilização (2).
- Levante a placa de estabilização (7) e bloqueie-a na posição levantada.
- Solte o botão de bloqueio da mesa (11) e incline a mesa até ter aproximadamente um ângulo de 90° em relação à lâmina.
- Coloque um pequeno quadrado na mesa e contra a lâmina, bloqueie a mesa a 90°.
- Aperte novamente o botão de bloqueio da mesa (11).
- Quando o ângulo da lâmina é definido, o indicador de ângulo da mesa (15) pode ter de ser ajustado.
- Solte o parafuso que suporta o indicador de ângulo (15). Mova o indicador para a marcação de 0° e aperte o parafuso.
- Recorde-se que a escala é apenas um guia e não deve ser considerado para precisão.
- Realize cortes de teste em material de sucata para se certificar de que a definição do ângulo está correta.
- Desça a placa de estabilização (7) para que apenas pouse na parte superior da peça de trabalho e bloqueie em posição.

Conjunto de 10 lâminas sobressalentes sortidas disponível no nosso conjunto de produtos: POWX195A.

8.3 Usando a serra de esquadria

Antes de iniciar, ligue a serra e ouça o som produzido.



Se notar vibração excessiva ou um ruído anormal, pare imediatamente a serra e desligue-a da tomada.

Não inicie a serra até corrigir o problema.

- É possível que algumas lâminas partam enquanto aprende a usar e a ajustar a tensão da lâmina corretamente.
- Segure a peça de trabalho firmemente contra a mesa de serra.
- Aplique ligeira pressão e ambas as mãos ao alimentar a peça de trabalho para a lâmina.
- Alimente a peça de trabalho lentamente em direção à lâmina.
- Evite posições de mãos incômodas em que um deslize possa provocar o contacto com a lâmina.
- Não coloque as suas mãos próximo da lâmina.
- Ao cortar a peça de trabalho num formato irregular, planeie o seu corte para que a peça de trabalho não entale a lâmina.



AVISO: Antes de remover as aparas da mesa, desligue a lâmina e aguarde até que lâmina pare completamente.

8.4 Iniciar e parar a serra de esquadria (Fig. A)

- Para ligar a serra, prima o botão ON (12)(I), para parar prima o botão OFF (12)(O).

8.5 Controlo de velocidade (Fig. A)

- O controlo de velocidade permite-lhe seleccionar a velocidade da lâmina correta para o material a cortar.
- O intervalo de velocidade é de 400 a 1600 golpes por minuto.
- Para aumentar a velocidade, rode o controlo de velocidade no sentido dos ponteiros do relógio.
- Para reduzir a velocidade, rode o controlo de velocidade no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio.

8.6 Fazendo cortes internos (Fig. D & E)

- A serra de esquadria pode ser usada para realizar cortes de esquadria numa peça de trabalho sem partir ou cortar pela extremidade ou pelo perímetro da peça de trabalho.
- Perfure um orifício de 6,3 mm (1/4") dentro do limite da abertura a cortar a partir da peça de trabalho.
- Remova a lâmina, coloque a peça de trabalho na mesa de serra com o orifício perfurado por cima do orifício de acesso da lâmina.
- Instale a lâmina através do orifício na peça de trabalho na parte superior (5) e o suporte da lâmina inferior (b) e ajuste a tensão da lâmina (ver parágrafo 8.2).
- Quando completar o corte interno, remova a lâmina dos suportes da lâmina e remova a peça de trabalho da mesa.



AVISO: Para evitar ferimentos, não corte um lote de peças de trabalho,

exceto se estiverem devidamente unidas entre si.

8.7 Soprador de serradura (Fig. A)

- O soprador de serradura (8) foi concebido para remover serradura da peça de trabalho para máxima visibilidade.
- Certifique-se de que a placa de estabilização está ajustada para fixar a peça de trabalho e ajuste o bocal soprador (8) para o melhor resultado.

8.8 Encravamentos da lâmina de serra

Ao retirar a peça de trabalho, a lâmina pode ficar presa no corte (kerf). Isto é geralmente ocorre quando o corte fica obstruído pela serradura ou quando a lâmina sai dos suportes da lâmina. Se isto acontecer:

- Prima o botão OFF e aguarde até que a lâmina pare e desligue-a da tomada.
- Remova a lâmina e a peça de trabalho.
- Mantenha o corte aberto com uma pequena chave de fendas plana ou uma cunha de madeira e depois remova a lâmina da peça de trabalho.

9 DADOS TÉCNICOS

Voltagem	220-230 V~
Frequência	50 Hz
Potência de entrada	120 W (S2: 10min)
Velocidade sem carga	400-1600 min ⁻¹
Profundidade máxima da serra (90°)	50 mm
Largura máxima da serra	406 mm
Peso	9 kg

10 RUÍDO

Os níveis de ruído medidos de acordo com a norma relevante. (K=3)

Nível de pressão acústica LpA	90 dB(A)
Nível de potência acústica LwA	103 dB(A)



ATENÇÃO! Use proteção de ouvidos quando a pressão sonora for superior a 85 dB(A).

11 LIMPEZA E MANUTENÇÃO



Atenção! Antes de levar a cabo intervenções no equipamento, remova a ficha da tomada.

11.1 Manutenção

- As nossas máquinas foram concebidas para operar por um longo período de tempo com um mínimo de manutenção. Operação satisfatória contínua depende de cuidado adequado da máquina e limpeza regular.

11.2 Limpeza

- Limpe regularmente a carcaça da máquina com um pano macio, de preferência após cada utilização.
- Mantenha as ranhuras de ventilação livres de poeira e sujidade.
- Se a sujidade não puder ser eliminada, use um pano macio humedecido com água e sabão.

- Nunca utilize solvente tais como o petróleo, álcool, água amoniacal, etc. Estes solventes poderão danificar as peças de plástico.

11.3 Lubrificação

- A máquina não requer uma lubrificação adicional.

12 DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO

- Os interruptores danificados têm de ser substituídos pela nossa oficina de assistência ao cliente.
- Se o cabo de ligação (ou ficha elétrica) estiver danificado, o mesmo tem de ser substituído por um cabo de ligação próprio, que pode ser obtido junto do nosso serviço de assistência ao cliente (serviço de assistência técnica). A substituição do cabo de ligação deve apenas ser efetuada pelo nosso serviço de assistência ao cliente (serviço de assistência técnica – ver última página) ou por uma pessoa qualificada (eletricista).

13 ARMAZENAMENTO

- Limpe cuidadosamente a máquina e respetivos acessórios na totalidade.
- Mantenha-a: afastada das crianças, numa posição estável e segura, num local seco e temperado, e evite as temperaturas demasiado elevadas ou demasiado baixas.
- Proteja-a de exposição a luz solar direta. Se possível, mantenha-a no escuro.
- Não a mantenha em sacos de plástico para evitar a acumulação de humidade.

14 GARANTIA

- Este produto tem uma garantia de um período de 36 meses efetivos, a partir da data de aquisição pelo primeiro utilizador.
- Esta garantia cobre todas as falhas do material ou produção, mas não inclui: baterias, carregadores, peças com defeito por desgaste de utilização normal, como suportes, escovas, cabos e tomadas ou acessórios como brocas, lâminas de serra, etc., danos ou defeitos que sejam resultado de utilização indevida, acidentes ou alterações, nem os custos de transporte.
- Danos e/ou defeitos resultantes de utilização inadequada também não estão cobertos pelas condições de garantia.
- Renunciamos também qualquer responsabilidade por quaisquer ferimentos corporais resultantes de utilização inadequada da ferramenta.
- As reparações apenas devem ser levadas a cabo por um centro de serviço ao cliente autorizado para ferramentas Powerplus.
- A qualquer momento pode obter mais informação através do número 00 32 3 292 92 90.
- Quaisquer custos de transporte devem sempre ser imputados ao cliente, exceto se acordado de outra forma por escrito.
- Ao mesmo tempo, não pode ser entregue qualquer reivindicação de garantia, se o dano do aparelho resulta de uma manutenção negligente ou de uma sobrecarga.
- Uma exclusão definitiva da garantia resulta de danos causados por permeação de líquidos, penetração excessiva de poeira, danificação intencional (deliberadamente ou devido à grave falta de cuidados), uso não apropriado (utilização para fins não adequados para este aparelho), utilização não qualificada (p.ex. não respeitando as instruções dadas neste manual), montagem incorreta, queda de raio, voltagem de rede incorreta. Esta lista não é restritiva.
- Nunca a aceitação de reivindicações de garantia pode levar à prolongamento da garantia ou ao início de um novo período de garantia em caso da substituição do aparelho.
- Por isso, aparelhos ou componentes substituídos sob garantia ficam na posse de Varo NV.
- Nós reservamos o direito de rejeitar qualquer reivindicação onde a aquisição não possa ser verificada ou quando é visível que o produto não foi utilizado corretamente. (Limpeza das ranhuras de ventilação, escovas de carvão utilizadas com regularidade, ...)

- Deverá guardar o seu talão de compra como prova de aquisição do produto.
- A sua ferramenta desmontada deverá ser devolvida ao representante num estado de limpeza aceitável, na sua caixa de transporte original (aplicável às unidades acompanhadas da prova de compra).

15 MEIO-AMBIENTE

Se a sua máquina necessitar de ser substituída após uma utilização prolongada, não a coloque no lixo doméstico. Elimine-a de uma forma ecologicamente segura.

O lixo produzido pelas máquinas elétricas não pode ser eliminado com o lixo doméstico normal. Faça a reciclagem onde existam instalações adequadas. Consulte as autoridades locais ou o seu revendedor para conselhos sobre a recolha e a eliminação.

16 DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

VARO N.V. – Vic. Van Rompuy N.V. Joseph Van Instraat 9 – BE2500 Lier – Bélgica, declara que,

Designação do aparelho : : Serra De Esquadria 120W

Marca : POWERplus

Modelo n.º : POWX195

se encontra em conformidade com os requisitos essenciais e outras provisões relevantes das Diretivas Comunitárias aplicáveis, com base na aplicação das normas Europeias harmonizadas. Qualquer alteração não autorizada do equipamento anula esta declaração.

Diretivas Europeias (incluindo, se aplicável, as respetivas emendas até à data de assinatura);

2011/65/EU

2006/42/CE

2014/30/EU

Normas Europeias harmonizadas (incluindo, se aplicável, as respetivas emendas até à data de assinatura);

EN62841-1 : 2015

EN IEC 55014-1 : 2021

EN IEC 55014-2 : 2021

EN IEC 61000-3-2 : 2019

EN61000-3-3 : 2013

Detentor da Documentação Técnica: Philippe Vankerhove, VARO – Vic. Van Rompuy N.V.

O signatário atua em nome da administração da empresa,

Philippe Vankerhove

Assuntos Regulamentares – Gestor de Conformidade

28/06/2021, Lier - Belgium